

# Signale und ihre Bedeutung.

	Signal			Informationen
	Alarmgeber	LED, rot	LED, weiß	
Betrieb	Aus	1 x/48 s	Aus	Rauchwarnmelder im Betriebsmodus
	Inaktiv für 10 Minuten	500 ms, danach 2x kurz alle 10 s	Aus	Alarmstummschaltung wird/ist aktiviert
	1 Signalton/45 s	1 x/8 s	Aus	Batterie fast entladen/ End-of-Life
	1 Signalton/45 s	1 x/500 ms	1x/500 ms	Störung
Wartung	Alarmton	1 x/100 ms	Aus	Probealarm ausgelöst
Alarmfall	Aus	1 x/250 ms	Aus	Voralarm ausgelöst
	Ein	3 x je Alarmsequenz	Ein	Alarm ausgelöst
	Inaktiv für 10 Minuten	500 ms, danach 2x kurz alle 10 s	Aus	Alarm quittiert, Alarm deaktiviert

**Signalton:** einmaliger kurzer Ton bei verminderter Lautstärke.

**Alarmton:** dreimaliger kurzer Ton bei voller Lautstärke

Durch das Drücken des Tasters in der Mitte des Rauchwarnmelders können Sie jederzeit den Alarm stummschalten. Hierdurch wird die Rauchererkennung des fumonic 3 für 10 Minuten deaktiviert.

## Mehr Informationen:

Wir stehen Ihnen für alle Fragen zum Thema Rauchwarnmelder rund um die Uhr zur Verfügung unter der Mieter-Hotline:

**+49 201 50744497**

(24-Stunden-Call-Center-Service, lokale Rufnummer, Kosten gem. Festnetztarif des Anrufers. Mobilfunkpreise abweichend, max. 42 ct/Min.)

