

So arbeitet der Techem Rauchwarnmelder.

Den lauten Alarmton Ihres Rauchwarnmelders hören Sie sofort – auch wenn Sie schlafen. Die Funktion können Sie jederzeit ganz einfach selbst überprüfen.

Alarm auslösen.

Der Techem Rauchwarnmelder erkennt schon kleinste Rußteilchen in der Luft und löst sofort einen lauten Alarm aus. Zusätzlich blinkt die rote Leuchtdiode einmal pro Sekunde.

Wenn der Alarm Ihres Rauchwarnmelders ausgelöst wird, überprüfen Sie bitte unbedingt **sofort**, ob ein Brand in Ihrer Wohnung ausgebrochen ist. Es ist kein Brandherd zu entdecken? Dann handelt es sich vielleicht um einen Fehlalarm, ausgelöst beispielsweise durch Baumaßnahmen oder extrem hohe Staubbelastung.

Alarm beenden.

Um den Alarm zu unterbrechen, drücken Sie die Benutzertaste bis der Alarmton aufhört. Jetzt ist das Gerät für 15 Minuten ausgeschaltet. In dieser Zeit erkennt der Rauchwarnmelder keinen Rauch und löst daher auch keinen Alarm aus. Nach 15 Minuten schaltet der Rauchwarnmelder von selbst wieder in den Normalbetrieb zurück.

Funktion überprüfen.

Sie möchten selbst die Funktion des Rauchwarnmelders überprüfen? Dazu drücken Sie auf die Benutzertaste bis der leise Testalarm ertönt. Dabei blinkt die rote Leuchtdiode einmal alle 5 Sekunden.

Raucheintritts-
öffnung

Leuchtdiode

Benutzertaste



Ganz wichtig: Damit die Geräte einwandfrei arbeiten, müssen die Raucheintrittsöffnungen stets frei sein.

Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit.

Ihre Rauchwarnmelder wurden von Techem fachmännisch angebracht. Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es wichtig, dass Sie die Rauchwarnmelder nicht eigenständig versetzen.

Sie möchten Ihre Wohnung renovieren?

Nehmen Sie den Rauchwarnmelder bitte ab, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Dazu drehen Sie das Gehäuse des Rauchwarnmelders mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn, also nach links. Ziehen Sie das Gehäuse dann von der Montageplatte ab.

Nach der Renovierung bringen Sie den Rauchwarnmelder wieder am ursprünglichen Montageort an: Richten Sie die Leuchtdiode am

Rauchwarnmelder zum Leuchtdioden-Symbol auf der Montageplatte aus. Stecken Sie das Gerät auf die Montageplatte. Drehen Sie es dann ohne Kraftaufwand im Uhrzeigersinn nach rechts bis es einrastet.

Wenn Sie den Rauchwarnmelder nicht abnehmen können, decken Sie ihn bitte während der Arbeit ab. Auf Wunsch können Sie eine kostenlose Abdeckhaube über die Techem Hotline anfordern.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Rauchwarnmelders.

Das sollten Sie beachten.

- Die Raucheintrittsöffnungen müssen frei sein. Diese bitte nicht überstreichen, verdecken oder abkleben.
- Bitte stellen Sie den Rauchwarnmelder nicht zu, etwa durch Raumteiler oder sehr hohe Schränke. Der Mindestabstand zu Wänden und Möbeln muss 50 cm betragen.
- Starke Verschmutzungen müssen von Ihnen mit einem feuchten Tuch entfernt werden.
- Falls das Gerät beschädigt ist, muss es schnellstmöglich ausgetauscht werden. Wenden Sie sich dazu einfach an die 24-Stunden-Hotline: **0 18 02/00 12 64***.